

Запчасти и комплектующие

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsu@nt-rt.ru || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>



НЕТ ФОТО

Фланец GGF 2X611

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требует монтажа

Нет



Муфта GGF 90004

90004 муфта (#S42)

Диаметр 35 мм

Диаметр внутр.

21 мм

Толщина 6 мм



Шестерня XTS 26039

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Пружина натяжения скребка XTS STEMOLGGF01

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Под керамический XTS TAVEL011 (#F108-6/66, 359x718x17мм)

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



НЕТ ФОТО

Кольцо стопорное GGF 26079

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



НЕТ ФОТО

Шайба стопорная GGF 26040

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



НЕТ ФОТО

Подшипник GGF 20028

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Термостат XTS TERMO001 (500°C, 1ph, L=950мм)

EGO

55.19082.802

Параметр

ы термостата:

TERMO001 термостат (500°C, 1ph, L=950мм)

для Длина термобаллона 228 мм

Basic 4 печь подовая (1кам.70*70*14см, 4.8kW, 230/400/3/50) Диаметр 3,5 мм

Basic 44 печь подовая (2кам.70*70*14см, 9.6kW, 230/400/3/50) капиллярной трубки 950 мм

Длина

F2/40 EAV печь для пиццы (нерж., 2кам. 41*41*11см, 4.4kW, 230/1/50) Длина корпуса 38 мм

F2/40 EA 500 печь для пиццы (нерж., 2кам. 50*50*11см, 8kW, 380/3/50) Ширина 30 мм

F2/99 XA печь для пиццы (нерж., 2кам. 108*108*14см, 26.4kW, 380/3/50) Глубина 30 мм

F2/40 EA печь для пиццы (нерж., 2кам. 41*41*11см, 4.4kW, 230/1/50)

F2/DeLuxe A печь для пиццы (угловая, 2кам. (70) 60*108*108*60*16см, 23.6kW, 380/3/50)

F1/DeLuxe A печь для пиццы (угловая, 1кам. (70) 60*108*108*60*16см, 11.8kW, 380/3/50)

F1/40 EA печь для пиццы (нерж., 1кам. 41*41*11см, 2.2kW, 230/1/50)

F1/40 EAV печь для пиццы (нерж., 1кам. 41*41*11см, 2.2kW, 230/1/50)

F1/40-18 EAV печь для пиццы (нерж., 1кам. 41*41*18см, 2.2kW, 230/1/50)

F1/90 EA печь для пиццы (нерж., 1кам. 61*91*14см, 7.2kW, 380/3/50)

F1/40-22 EAVT печь для пиццы (нерж., 1кам. 41*41*22см, 2.2kW, 230/1/50)

F1/60 XA PS (X4/36) печь для пиццы (нерж., 1кам. 72*72*14см, 6kW, 380/3/50)

F1/90 EA PS печь для пиццы (нерж., 1кам. 61*91*14см, 7.2kW, 380/3/50)

F1/90 XA печь для пиццы (нерж., 1кам. 72*108*14см, 9kW, 380/3/50)

F1/90 XA PS печь для пиццы (нерж., 1кам. 72*108*14см, 9kW, 380/3/50)

F1/96 EA печь для пиццы (нерж., 1кам. 91*61*14см, 6.4kW, 380/3/50)

F1/96 XA (F108-6/A) печь для пиццы (нерж., 1кам. 108*72*14см, 9kW, 380/3/50)

F1/60 ХА печь для пиццы (нерж., 1кам.
72*72*14см, 6kW, 380/3/50)
F1/60 EA PS (X4/30) печь для пиццы (нерж., 1кам.
61*61*14см, 4.2kW, 380/3/50)
F1/99 EA печь для пиццы (нерж., 1кам.
91*91*14см, 9.6kW, 380/3/50)
F1/99 ХА печь для пиццы (нерж., 1кам.
108*108*14см, 13.2kW, 380/3/50)
F1/60 EA печь для пиццы (нерж., 1кам.
61*61*14см, 4.2kW, 380/3/50)
F2/60 EA печь для пиццы (нерж., 2кам.
61*61*14см, 8.4kW, 380/3/50)
F2/60 EA PS (X44/30) печь для пиццы (нерж., 2кам.
61*61*14см, 8.4kW, 380/3/50)
F2/60 ХА печь для пиццы (нерж., 2кам.
72*72*14см, 12kW, 380/3/50)
F2/50 ЕЗТ А печь для пиццы (нерж., 2кам.
50*50*11см, 6kW, 380/3/50)
F2/60 ХА PS (X44/36) печь для пиццы (нерж., 2кам.
72*72*14см, 12kW, 380/3/50)
F2/99 EA печь для пиццы (нерж., 2кам.
91*91*14см, 19.2kW, 380/3/50)
F2/90 EA печь для пиццы (нерж., 2кам.
61*91*14см, 14.4kW, 380/3/50)
F2/90 EA PS печь для пиццы (нерж., 2кам.
61*91*14см, 14.4kW, 380/3/50)
F2/90 ХА печь для пиццы (нерж., 2кам.
72*108*14см, 18kW, 380/3/50)
F2/90 ХА PS печь для пиццы (нерж., 2кам.
72*108*14см, 18kW, 380/3/50)
F2/96 EA печь для пиццы (нерж., 2кам.
91*61*14см, 12.8kW, 380/3/50)
F2/96 ХА (F108-66/A) печь для пиццы (нерж., 2кам.
108*72*14см, 18kW, 380/3/50)

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требует монтажа

Нет

Глубина, см.

3

Ширина, см.

3

Высота, см.

3.8



НЕТ ФОТО

Электрод поджига GGF CANDE001

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Цепь XTS 26057 (1/2 x 3/16)

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Шестерня XTS 26064

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Подшипник XTS STECUSCIN01 (#SP42RP)

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Полотно тестораскаточной машины GGF 2B5X02 (500/1000)

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Шестерня XTS 26039

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Шестерня GGF 26016

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Муфта GGF 26013

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Термометр XTS TERMOM001

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Датчик температуры GGF SONDA003

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Патрон XTS LAMPA010

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



НЕТ ФОТО

Вал GGF 2X613

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Подшипник XTS 2X621

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Требуется монтажа

Нет



Скребок XTS STERAS05



Тэн Нагревательный Элемент XTS RESIS017 (#Basic4/44, 2400W, 240V)

Длина - 64/73 см

Ширина - 53 см

2400W

Бренд

[XTS](#)

Страна

[Италия](#)

Мощность, кВт.

2.4

Требуется монтажа

Нет

Глубина, см.

73

Ширина, см.

53




Тэн Нагревательный Элемент XTS RESIS004 (#E66/A, 3600W, 230V)



Термостат XTS TERMO001 (500°C, 1ph, L=950мм)



Скребок XTS 26026



Датчик температуры GGF SONDA003



Шестерня GGF 26016



НЕТ ФОТО

Фланец GGF 2X611



Цепь XTS 26056 (1/2 x 1/8)



Шестерня XTS 26039



Выключатель GGF INTER001



Подшипник XTS STECUSCIN01 (#SP42RP)



Тэн Нагревательный Элемент XTS RESIS003 (#X4/30, 2100W, 230V)



НЕТ ФОТО

Электрод поджига GGF CANDE001



Подшипник XTS 2X621



НЕТ ФОТО

Фланец GGF 26024



НЕТ ФОТО

Ролик нижний XTS STERUL13



НЕТ ФОТО

Ролик нижний GGF SPRUL10



Полотно тестораскаточной машины GGF 2B5X02 (500/1000)



НЕТ ФОТО

Фланец GGF 2X611



Тэн Нагревательный Элемент XTS RESIS017 (#Basic4/44, 2400W, 240V)



Стекло XTS VETRO006



Шестерня XTS 20024



Вставка ручки XTS STETAP02



НЕТ ФОТО

Шайба стопорная GGF 26040



Подшипник XTS STECUSCIN01 (#SP42RP)



НЕТ ФОТО

Термостат XTS TERMO001 (500°C, 1ph, L=950мм)



НЕТ ФОТО

Скребок XTS 26026



НЕТ ФОТО

Мотор-редуктор XTS MOTOREP03 (#S42, pos.60)



Стекло XTS VETRO006



НЕТ ФОТО

Тэн Нагревательный Элемент XTS RESIS013 (#X4/36-X44/36, 3000W, 230V)



Датчик температуры GGF TERMOC001



НЕТ ФОТО

Шайба стопорная GGF 26040



НЕТ ФОТО

Тэн Нагревательный Элемент XTS RESIS010 (#F/FR108-6, F/FR108-66, 1500W, 230V)



НЕТ ФОТО

Винт XTS 26038



Цепь XTS 26057 (1/2 x 3/16)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: xsu@nt-rt.ru || сайт: <https://xts.nt-rt.ru>